

Cura & Manutenzione

Il legno selezionato è di ottima qualità e deve essere conservato con cura. È particolarmente sensibile alle condizioni dell'ambiente in cui è collocato. Ambienti eccessivamente ventilati, asciutti o umidi possono danneggiarne l'integrità. Non posizionare il pezzo vicino a fonti di calore come caminetti e stufe o sotto il getto dell'aria condizionata.

Le collezioni sono destinate esclusivamente ad ambienti interni e non esterni. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto o un pennello con setole morbide. Evitare assolutamente l'uso di acqua o di prodotti chimici.

Non forare il legno e non apportare modifiche al prodotto. Non capovolgerlo ed evitare di utilizzarlo in modo improprio.

OVE PRESENTE ILLUMINAZIONE

ATTENZIONE - LEGGERE LE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO - CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER USI FUTURI.

- Non modificare o sostituire alcuna parte del prodotto. Questo dispositivo è dotato di lampade a LED integrate non sostituibili. In caso di malfunzionamento, contattare il produttore.
- Potenza Massima LED: 5 W
- 220 - 240 V - 50Hz



Il prodotto è costruito in doppio isolamento e non necessita di messa a terra.



Questo prodotto a fine vita deve essere smaltito negli appositi centri di raccolta

Il fabbricante non si assume responsabilità se queste istruzioni non venissero osservate:

- Non estrarre la spina dalla presa tirandola per il cavo.
- Non estrarre la spina e non maneggiare l'apparecchio con le mani umide o bagnate.
- Poggiare l'apparecchio su un piano liscio e stabile.
- Questo apparecchio non è un giocattolo; non lasciare che i bambini ci giochino
- Non usare in bagno o in prossimità di vasche, docce ed in ambienti con presenza di acqua.
- Non sostituire il led e nessuna delle componenti elettriche ma contattare direttamente il fabbricante in caso di malfunzionamento.

Care & Maintenance

The selected wood is of excellent quality and must be carefully preserved. It is particularly sensitive to the conditions of the environment in which it is located. Excessively ventilated, dry or humid environments can damage its integrity. Do not place the piece near heat sources such as fireplaces and stoves or under the air conditioning jet. The collections are intended exclusively for indoor and non-outdoor environments. For cleaning, use a soft, dry cloth or a brush with soft bristles. Absolutely avoid the use of water or chemicals. Do not pierce the wood and do not make changes to the product. Do not turn it upside down and avoid using it improperly.

IF PRESENT LIGHTING

ATTENTION - READ THE INSTRUCTION BEFORE USE THE PRODUCT - CONSERVE FOR FUTURE USES

- Do not change or replace any part of the product. This device is equipped with integrated non-replaceable LED lamps. In case of malfunction contact the manufacturer.
- LED Max power: 5 W
- 220 - 240 V - 50Hz



The product has double insulation and does not need a ground wire



When/If not more usable, the electrical part must be thrown away in special waste bins.

The manufacturer is not responsible for any consequences if the instructions should be not followed:

- Do not take the plug out of the tap by pulling the wire.
- Do not take the plug out of the tap or handle the product with wet or humid hands.
- Lay the product on a flat and smooth surface.
- this product is not a toy. Do not allow kids to play with it.
- Do not use in the bathroom or near tubs, showers and in environments with the presence of water.
- Do not replace the LED and any of the electrical components but contact the manufacturer directly in the event of a malfunction.